

# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Домашний мини проектор Wanbo T2 Max



## СОДЕРЖАНИЕ


<b>1. Комплектация .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Внешний вид устройства .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Пульт ДУ .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Параметры .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Использование.....</b>	<b>5</b>
<b>6. Устранение неисправностей.....</b>	<b>5</b>
<b>7. Индикатор.....</b>	<b>5</b>
<b>8. Меры предосторожности .....</b>	<b>5</b>
<b>9. Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>6</b>
Товар надлежащего качества.....	9
Товар ненадлежащего качества.....	9

## 1. Комплектация


Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

- Проектор – 1шт;
- Пульт ДУ – 1шт;
- Адаптер – 1шт;
- Кабель – 1шт;

## 2. Внешний вид устройства



### 3. Пульт ДУ



### 4. Параметры

Дисплей	LCD
Размер	110x140x150 мм
Вес	0,9 кг
Источник света	Светодиоды
Трапецидальное искажение	± 40°С
Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения	1.35:1
Тип устройства	Настойное устройство
Тип фокуса	Ручной фокус

## 5. Использование

### Включение

Нажмите кнопку Вкл/Выкл на верхней панели проектора или направьте пульт ДУ на проектор и нажмите на кнопку Вкл/Выкл.

### Выключение

Нажмите кнопку Вкл/Выкл на верхней панели проектора или направьте пульт ДУ на проектор и нажмите на кнопку Вкл/Выкл. Когда появится всплывающее окно, подтвердите выключение, нажав кнопку снова.

## 6. Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Нет изображения	Выключите и перезапустите проектор
Ошибка системы Android	Выключите и перезапустите проектор
Ненормальное изображение	Выключите и перезапустите проектор
Индикация перегрева или автоматическое отключение проектора	Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты. Перезапустите проектор

## 7. Индикатор

Состояние	Красный	Зеленый
Ожидание	ВКЛ	ВЫКЛ
Запуск	ВЫКЛ	ВКЛ
Уведомление о перегреве	Медленно мигает	ВЫКЛ

## 8. Меры предосторожности

1. При использовании проектора не смотрите прямо в объектив, чтобы не повредить глаза.
2. Пожалуйста, не используйте в жаркой и/или влажной среде.

3. Пожалуйста, не блокируйте вентиляционные отверстия.

4. Установите вдали от стены. Для обеспечения надлежащей производительности оставляйте не менее 30 см между проектором и стеной.

Внимание:

\* Не закрывайте вентиляционные отверстия проектора.

\* Не протирайте устройство скрабирующими чистящими средствами, парафином или растворителями.

\* Используйте при следующих условиях:

- Относительная влажность не более 80% при температуре 5-35°C, без образования конденсата.

- В незагрязненном и незапыленном месте.

- Запрещено располагать рядом с любым оборудованием, создающим сильное магнитное поле.

- Прямое воздействие солнечных лучей не допускается.

Примечание. Без согласия производителя пользователь не должен разбирать, модифицировать или ударять проектор, а также ему следует избегать использования в условиях высокой температуры, высокого давления, легковоспламеняющихся или взрывоопасных сред.

Производитель не несет никакой ответственности за повреждение проектора, вызванное человеческим фактором.

## **9. Гарантийное обслуживание неисправного товара**

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию**

**технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;



- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

#### Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18

требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Приятного использования!**

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**